


Montage- und Funktionsbeschreibung



21.816.xx Wandleuchte mit 2 x 4,5 W LED mit Tasterdimmer (eingebaut vorne auf Wandschild) Energieeffizienzklasse E

Taster drücken: Ein- oder ausschalten

Taster länger drücken: Helligkeit hochfahren


ACHTUNG: Nach Erreichen der höchsten Helligkeitsstufe endet der Vorgang automatisch.

Beim erneuten Betätigen des Tasters fährt die Helligkeit wieder herunter.

Pflege: Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Starke Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem stark ausgewrungenen, leicht feuchten Fensterleder. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten.

Der Anschluß der Leuchte darf nur vom Fachpersonal ausgeführt werden – Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten!

Functional description



**21.816.xx Wall light with 2 x 4,5 W LED
with touch dimmer (mounted at the front on a wall plate)
energy efficiency class E**

Press button: Switch on or off

Press the button longer: Increase brightness

ATTENTION: After reaching the highest brightness level, the process ends automatically.

When the push-button is pressed again, the Brightness down again.

Care: For the care of the lights please use a soft, dry cotton cloth.
Heavy soiling should be removed with a strongly wrung out, slightly damp chamois leather.
Never use cleaning agents or chemical additives, as these could damage the surface and varnish layer of the luminaire.

The connection of the lamp must only be carried out by qualified personnel.
Before installation, the electrical system must be disconnected from the power supply!