



Montage- und Funktionsanleitung

Führen Sie die Leuchten-Montage mit 2 Personen durch.


Um Beschädigungen an der Leuchte während der Montage zu vermeiden, lassen Sie den Leuchtenkörper bis zur endgültigen Montage verpackt.

Der Anschluß der Leuchte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden!

Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten!

Montage:

Ziehen Sie den Deckenbaldachin von dem Befestigungskasten ab. Beide Teile werden durch Magneten gehalten. Entfernen Sie die Filz pads von den Magneten. Die Filz pads werden anschließend nicht mehr benötigt. Lösen Sie das Erdungskabel am Deckenbaldachin und legen anschließend den Deckenbaldachin auf den noch verpackten Leuchtenkörper.



ACHTUNG: Den Deckenbaldachin beim Verschieben immer waagrecht und die Führungsseile immer leicht gespannt halten, damit diese nicht beschädigt werden.

Montieren Sie jetzt den Befestigungskasten und verbinden Sie anschließend die Anschlußkabel fachgerecht in der Leuchte.

Beim Anklemmen auf die richtige Polarität achten und das Erdungskabel wieder mit dem Deckenbaldachin verbinden.

Danach schieben Sie den Deckenbaldachin gleichmäßig und **waagrecht** über den Befestigungskasten. Die Halterung erfolgt über die Magnete

Höhenverstellung:

Die Leuchte ist mit einer stufenlosen Lift Höhenverstellung ausgestattet. Durch ziehen oder anheben des Leuchtenprofils ist die Leuchte in einem Bereich von ca. 80 cm in der Höhe einstellbar.

Aufgrund der zwei eingebauten Lifte ist die Leuchte auch für schräge Decken geeignet.

Die Stärke der Höhenverstellung ist werkseitig so auf die Leuchte eingestellt, dass diese entsprechend leichtgängig läuft.

Ein Nachjustieren des jeweiligen Liftes ist im Nachhinein jederzeit möglich. Ziehen Sie hierfür den Deckenbaldachin von der Deckenhalterung ab und stellen Sie die Stärke des Liftes durch leichtes Drehen (minimal in einem Bereich von ca. 10 ° nach links oder rechts) der seitlichen Verstellerschraube am Lift ein. **ACHTUNG: Das Nachjustieren darf nur im ausgeschalteten Zustand der Leuchte erfolgen.**

Dimmen der Leuchte mittels Gestensteuerung:

Die Pendelleuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet. Die dazugehörigen Sensoren für das Ober- und Unterlicht befinden sich beide mittig auf der Oberseite. Innerhalb eines Erfassungsbereichs von ca. 10 Zentimetern werden Bewegungen der Hand durch einen Sensor erfasst. Durch eine wischende Bewegung im Sensorbereich schalten Sie die Leuchte an oder aus.

Halten Sie die Hand länger über den Sensor, lässt sich die gewünschte Helligkeit der Leuchte einstellen.

Bitte beachten Sie, dass das Dimmen der Leuchte immer erst bis zur maximalen Dimmstufe (ganz hell oder ganz dunkel) durchgeführt werden muss, bevor Sie die Leuchte in die andere Richtung dimmen

Erfolgt das Einschalten der Leuchte über einen Wandschalter kann es zu einem verzögerten Einschaltverhalten an der Leuchte führen.



Pflege der Leuchten:

Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten

Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem Produkt.

Assembly and function instructions

Carry out the light installation with 2 persons.


To avoid damage to the lamp during installation, leave the lamp body packed until the final installation.

The connection of the lamp may only be carried out by qualified personnel!

Before installation, the electrical system must be disconnected from the power supply!

Mounting:

Remove the ceiling canopy from the mounting box. Both parts are held by magnets. Remove the felt pads from the magnet. The felt pads are then no longer needed. Disconnect the earth cable from the ceiling canopy and then lay the ceiling canopy onto the still packed lamp body.



ATTENTION: Always keep the ceiling canopy horizontal when moving it and always keep the guide cables slightly taut, so that they are not damaged.

Now mount the mounting box and connect the connecting cables in the lamp.

Pay attention to the correct polarity when connecting the cables and connect the ground cable to the ceiling canopy again.

Then push the ceiling canopy evenly and horizontally over the fixing box. The mounting is done with the magnets

Height adjustment:

The lamp is equipped with an infinitely variable lift height adjustment. By pulling or lifting the lamp profile, the lamp is height adjustable within a range of approx. 80 cm.

Due to the two built-in lifts, the lamp is also suitable for sloping ceilings.

The strength of the height adjustment is factory-set for the lamp so that it runs correspondingly smoothly.

A readjustment of the respective lift is possible at any time afterwards. To do this, pull the ceiling canopy off the ceiling bracket and adjust the strength of the lift by slightly turning (at least in a range of approx. 10° to the left or right) the lateral

Insert adjustment screw at the lift. **ATTENTION:** The readjustment may only be done when the lamp is switched off.

Dimming of the lamp by means of gesture control:

The pendant lamp is equipped with a gesture control. The corresponding sensors for the top and bottom light are both in the middle of the top side. Within a detection range of about 10 centimeters

Movements of the hand detected by a sensor. By a wiping movement in the sensor area you switch the Lamp on or off.

If you hold your hand longer over the sensor, the desired brightness of the light can be adjusted.

Please note that the dimming of the lamp always starts with the maximum dimming level (very bright or very dark).

must be performed before dimming the light in the other direction

If the light is switched on by a wall switch, it can lead to a delayed switch-on behaviour at the light.



Care of the lamps:

Please use a soft, dry cotton cloth to care for the lamps. Never use cleaning agents or chemical additives, as these could damage the surface and paint layer of the luminaire

We wish you much pleasure with our product.