



Knapstein

G E R M A N Y

Bei allen Pendelleuchten aus dem Hause Knapstein, die mit Lift-Höhenverstellung ausgestattet sind, lässt sich die Intensität des Liftes jederzeit auch im Nachhinein einstellen. Sollte sich eine Seite des Leuchtenprofils somit einmal von allein senken, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Nehmen Sie die Leuchte im Vorfeld vom Strom. Ziehen Sie den Deckenbaldachin von der Deckenbefestigung ab, indem Sie ihn über die Längsseite schräg nach hinten abkippen. Der Deckenbaldachin wird nur mit Magneten gehalten. Durch das Abkippen über die Längsseite nach hinten lässt er sich somit einfacher lösen. Führen Sie den Deckenbaldachin langsam über die Seile soweit nach unten, wie es die Absturzsicherung zulässt.

Jetzt sehen Sie in der Deckenbefestigung bereits links und recht die beiden Lifte in Form eines schwarzen Kunststoffwürfels. An der Seite eines jeden Liftes befindet sich eine schwarze Flügelmutter. Durch leichtes Drehen der Flügelmutter von Hand nach links oder rechts, lässt sich die Intensität des Liftes entsprechen einstellen. Bitte gehen Sie bei der Einstellung behutsam vor und sichern Sie im Vorfeld auch das Leuchtenprofil vor unfreiwilligem Absturz. Durch leichtes Drehen der Flügelmutter im Uhrzeigersinn stellen Sie den Lift strammer ein, durch leichtes Drehen gegen den Uhrzeigersinn lockern Sie die Intensität. Bei Bedarf kann auch unter die Flügelmutter noch eine Unterlegscheibe gelegt werden, um das Nachjustieren haptisch nochmals zu vereinfachen. Nach erfolgter Einstellung der Lifte setzen Sie den Deckenbaldachin wieder auf die Magnethalterung und schließen somit den gesamten Deckenkasten wieder. Die Einstellung des Liftes ist somit jederzeit werkzeugfrei machbar.

Darstellung Lift mit Flügelmutter:

